

GB: Manual

D3MON® Wii™ Slim Charger & 2 rechargeable Battery Packs

Packaging content:
Induction Charger
Rechargeable battery pack x2
Charging cable

Introduction:
The induction charger is a revolutionary new “contactless” method of charging Nintendo Wii™ Remotes. This unit is designed to charge the supplied rechargeable battery packs. It is not intended to charge any other battery installed in the Wii™ Remotes, nor any other battery type. Please see instructions for use below

- Instructions:**
- Remove the battery compartment covers and any installed batteries from your Wii™ Remotes.
 - Place the battery packs into the battery compartment of the Wii™ Remotes
 - The battery packs are supplied in a discharged state. Charging will be required before using (+-2hr)
 - The induction charger is supplied with a pass through charging cable. Follow next procedure to set up the unit:
 - Remove the power connector from the DC 12V IN port located at the back of the Wii console. Make sure the main power supply has been switched off before the removal of the power connector.
 - Take the Charging cable (in packaging)and insert it into the 12V IN port located at the back of the console.
 - Take the previously removed power adapter and connect the power connector to the rear socket of the charging cable.
 - The opposite end of the charging cable is fitted with a DC jack connector, please insert this into the induction Charger itself.
 - Switch on the power via the main outlet switch
 - 2 Red and 1 Green LED will switch on to indicate the functionality of the Charger.
 - To charge the battery packs simply place them into the Wii™ Remotes and put them into or on the inductive Charger. A red LED, next to top of the Wii™ Remote will flash to indicate it's charging .
 - The Wii™ remotes can be placed into the charger whit or without Motion Plus or Silicon cover.
 - Charging is complete when the status of the charging LED changes from solid RED into GREEN. When fully charged simply pick up the Wii™ Remote and play! Note: It can take up to 5 hours to fully recharge the batteries. When the battery starts to run out of charge, simply place the Wii™ remote back on the Induction Charger
 - 2 Wii remotes can be charged simultaneously using this Induction Charger. Note: The rechargeable batteries have a limited life and playtime will decrease the more batteries have been charged.

Safety information
Do not short circuit or burn
Not suitable for children under the age of 3
This product is not a toy
Keep dry all the time, do not immerse in liquids
For use with Nintendo Wii™ Remotes only
Do not attempt to dissemble
Avoid dropping, shaking or any hard impacts on the products

www.D3MON.eu

NL: Handleiding

D3MON® Wii™ Slim Charger & 2 herlaadbare Batterijpacks

Inhoud verpakking:
Inductielader
Herlaadbaar batterijpack x2
Oplaadkabel

Inleiding:
De inductielader is een revolutionaire nieuwe “contactloze” methode om Nintendo Wii™ Remotes op te laden. Deze unit werd ontworpen om de bijgeleverde herlaadbare batterijpacks op te laden. Ze is niet bedoeld om eender welke andere batterij geïnstalleerd in de Wii™ Remotes op te laden, noch eender welk ander batterijtype. Gelieve de gebruiksaanwijzingen hieronder te lezen.

- Gebruiksaanwijzingen:**
- Verwijder de deksels van de batterijcompartimenten en alle geïnstalleerde batterijen uit uw Wii™ Remotes.
 - Plaats de batterijpacks in het batterijcompartiment van de Wii™ Remotes.
 - De batterijpacks worden leeg geleverd. U dient ze te laden voor gebruik (+-2 uur).
 - De inductielader wordt geleverd met een doorgaande laadkabel. Volg de volgende procedure om de unit te installeren:
 - Verwijder de stroomverbinding uit de DC 12V IN poort achteraan de Wii™ console. Verzeker u ervan dat de stroom is uitgeschakeld vooraleer u de stroomverbinding verwijdert.
 - Neem de laadkabel (in de verpakking) en sluit hem aan op de 12V IN poort achteraan de console.
 - Neem de eerder verwijderde adapter en sluit de stroomverbinding ervan aan op het contact achteraan de laadkabel.
 - Het andere uiteinde van de laadkabel is uitgerust met een DC jack-verbinding. Gelieve deze jack-verbinding in de Inductielader te stoppen.
 - Zet de stroom aan met de hoofdschakelaar.
 - 1 groen en 2 rode LED lichten zullen aangaan om te tonen dat de lader werkt.
 - Om de batterijpacks te laden, plaatst u ze gewoon in de Wii™ Remotes en plaatst u deze in of op de Inductielader. Een rood LED lichtje bovenaan de Wii™ Remote zal fllikeren om te tonen dat het laden aan de gang is.
 - De Wii™ Remotes kunnen in de lader worden geplaatst met of zonder Motion Plus of Silicon cover.
 - Het laden is voltooid wanneer de status van het LED laadlichtje van ROOD naar GROEN verandert. Eens opgeladen, kan u meteen met de Wii™ Remote beginnen te spelen! Opmerking: het kan tot 5 uur duren om de batterijen volledig op te laden. Wanneer de batterij leeg begint te geraken, plaatst u de Wii™ Remote gewoon terug op de Inductielader.
 - U kan 2 Wii™ Remotes tegelijk opladen met deze Inductielader. Opmerking: de herlaadbare batterijen hebben een beperkte levensduur en uw speeltijd zal korter worden naarmate de batterijen vaker werden opgeladen.

Veiligheidsinformatie
Niet kortsluiten of verbranden
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3
Dit product is geen speelgoed
Hou steeds droog, niet in vloeistoffen onderdompelen
Enkel voor gebruik met Nintendo Wii™ Remotes
Probeer het toestel niet uiteen te halen
Vermijd het toestel te laten vallen, schudden of kloppen

www.D3MON.eu

DE: Gebrauchsanweisung

D3MON® Wii™ Slim Ladegerät & 2 Akkupacks

Verpackungsinhalt:
Induktionsladegerät
Akkupack x2
Ladekabel

Einleitung:
Das Induktionsladegerät ist eine revolutionäre neue “kontaktlose” Lademethode für die Nintendo Wii™-Fernbedienungen. Dieses Gerät wurden zum Laden der mitgelieferten Akkupacks entwickelt. Es ist nicht zum Laden anderer Akkus der Wii™ Fernbedienungen oder anderer Batterietypen geeignet. Lesen Sie bitte die nachfolgenden Gebrauchsanweisungen.

- Anweisungen:**
- Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs und entnehmen Sie die enthaltenen Batterien aus der Wii™-Fernbedienung.
 - Legen Sie die Akkupacks in das Batteriefach der Wii™-Fernbedienung.
 - Die Akkupacks werden in nicht geladenem Zustand geliefert. Sie müssen vor der ersten Verwendung geladen werden (+/- 2h).
 - Das Induktionsladegerät wird mit einem durchgehenden Ladekabel geliefert. Gehen Sie wie folgt vor um das Gerät zu installieren:
 - Entfernen Sie den Stromanschluss vom DC 12V IN Eingang an der Rückseite der Wii-Konsole. Achten Sie darauf, dass der Netzstrom ausgeschaltet ist, bevor Sie den Stromanschluss entfernen.
 - Stecken Sie das (im Lieferumfang enthaltene) Ladekabel in den 12V IN Eingang an der Rückseite der Konsole.
 - Nehmen Sie den vorher entfernten Stromadapter und schließen Sie den Stromanschluss an der hinteren Buchse des Ladekabels an.
 - Das andere Ende des Ladekabels ist mit einem DC-Stecker versehen. Stecken Sie diesen bitte in das Induktionsladegerät.
 - Schalten Sie mit dem Hauptschalter den Strom ein.
 - 2 rote und 1 grüne LED leuchten auf um die Funktion des Ladegeräts anzuzeigen.
 - Zum Laden der Akkupacks werden diese in die Wii™-Fernbedienungen eingelegt und diese anschließend in oder auf das Induktionsladegerät gelegt. Im oberen Teil der Wii™-Fernbedienung zeigt eine rote LED den Ladevorgang an.
 - Die Wii™-Fernbedienungen können mit oder ohne Motion Plus oder Silikonhülle im Ladegerät verwendet werden.
 - Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn sich der Status der Lade-LED von ROT in GRÜN verändert. Wenn die Wii™-Fernbedienung vollständig geladen ist, können Sie sie einfach entnehmen und spielen! Anmerkung: Es kann bis zu 5 Stunden dauern, bis die Akkus vollständig aufgeladen sind. Wenn der Ladezustand der Akkus nachlässt, legen Sie die Wii™-Fernbedienung einfach wieder auf das Induktionsladegerät.
 - Dieses Induktionsladegerät kann gleichzeitig 2 Wii-Fernbedienungen laden. Anmerkung: Die Akkus haben eine beschränkte Lebensdauer und je öfter die Akkus geladen werden, desto mehr nimmt die Spielzeit ab.

Sicherheitsinformationen
Schließen Sie die Batterien nicht kurz und versuchen Sie nicht sie zu verbrennen.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Trocken aufbewahren, nicht in Flüssigkeiten eintauchen.
Nur zur Verwendung mit Nintendo Wii-Fernbedienungen.
Nicht auseinandernehmen.
Nicht fallen lassen oder schütteln, harte Schläge auf das Produkt vermeiden.

www.D3MON.eu

FR: Manuel d'utilisation

Chargeur D3MON® Wii™ Slim & 2 piles rechargeables

Contenu du paquet :
Chargeur à induction
2 piles rechargeables
Câble de chargement

Introduction :
Le chargeur à induction est une nouvelle méthode de recharge « sans contact » des commandes à distance Wii™. Cette unité est conçue pour recharger les piles rechargeables fournies. Il n'est pas destiné à recharger d'autres piles placées dans les commandes à distance Wii™ ou un autre type de pile. Veuillez consulter les instructions d'emploi mentionnées ci-dessous

- Instructions :**
- Retirez le couvercle du compartiment des piles ainsi que toutes les piles placées dans vos commandes à distance Wii™
 - Placez les piles dans le compartiment des piles des commandes à distance Wii™
 - Les piles fournies ne sont pas chargées. Il est nécessaire de les recharger avant l'utilisation (+-2h)
 - Le chargeur à induction est fourni avec un câble de chargement pass-through. Suivez la procédure suivante pour configurer l'unité :
 - Retirez la prise d'alimentation du port DC 12 V IN situé à l'arrière de la console Wii. Assurez-vous que l'alimentation principale a été coupée avant de retirer la prise.
 - Prenez le câble de chargement (dans le paquet) et insérez-le dans le port 12V IN situé à l'arrière de la console.
 - Prenez l'adaptateur d'alimentation retiré précédemment et connectez la prise d'alimentation au support arrière du câble de chargement.
 - L'extrémité opposée du câble de chargement s'insère dans un connecteur jack DC, veuillez l'insérer dans le chargeur à induction.
 - Remettez l'alimentation via l'interrupteur principal
 - 2 LED rouges et 1 LED verte s'allumeront pour indiquer que le chargeur est opérationnel.
 - Pour charger les piles, placez-les simplement dans les commandes à distance Wii™ et placez ces dernières sur le chargeur à induction. Un LED rouge, situé au-dessus de la commande à distance Wii™ clignotera pour indiquer que la recharge est en cours.
 - Les commandes à distance Wii™ peuvent être placées dans le chargeur avec ou sans Motion Plus ou protection en silicone.
 - La recharge est terminée lorsque le LED de recharge passe du ROUGE au VERT. Lorsque les piles sont totalement chargées, retirez la commande à distance Wii™ et jouez ! Remarque : il faut jusqu'à 5 heures pour recharger complètement les piles. Lorsque les piles commencent à se décharger, remplacez simplement la commande à distance Wii™ sur le chargeur à induction.
 - Les deux commandes à distance Wii peuvent être rechargées simultanément au moyen de ce chargeur à induction. Remarque : les piles rechargeables ont une durée de vie limitée et la durée de jeu diminuera plus les piles ont été rechargées.

Informations de sécurité
Ne pas provoquer de court-circuit ou d'incendie
Ne convient pas aux enfants âgés de moins de 3 ans
Ce produit n'est pas un jouet
Toujours conserver dans un endroit sec, ne pas plonger dans un liquide
Utilisation uniquement avec les commandes à distance Wii de Nintendo
Ne pas essayer de démonter
Éviter de laisser tomber, de secouer ou protéger les produits contre les chocs

www.D3MON.eu